

# ▶ SÅ HÄR MÅLAR DU DÖRRAR OCH FÖNSTER:



**1** Ordentlig rengöring gör att grundfärg och täckande färg fäster ordentligt. Tvätta därför fönsterkarm och bågar noga med *Cuprinol Måartvätt* och skölj rent med vatten direkt. Skrapa bort lösa färgrester och gammalt kitt.



**2** Mattslipa återstående färg och slipa bort gråträ. Trärena ytor och ren kittfals impregnerar du med *Cuprinol Grundolja Träbas V*. När det gäller nya fönster impregnerar du hela träytan.



**3** Grundmåla sedan med *Cuprinol Trägrund V*. Det är viktigt att ytan pågrundas, så att kittet får bra vidhäftning. Kitta när grundfärgen har torkat.



**4** Avsluta fönstermålningen med att måla två gånger med *Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V*. Den går att bryta i ett stort antal kulörer och torkar så snabbt att du kan stänga fönstret på kvällen utan risk.



**5** Nu har du ett perfekt slutresultat som står pall för väder och vindar i många år!

**Cuprinol**<sup>®</sup>

It's all wood needs