

# ▶ SÅ HÄR BEHANDLAR DU DITT TRÄDÄCK:



**1** Ordentlig rengöring gör att oljan fäster ordentligt. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att *Cuprinol Tralltvätt* torkar allt för snabbt i direkt solljus. Nytt trä klarar sig med lätt slipning, gå sedan till steg 4.



**2** Lägg på *Cuprinol Tralltvätt* och låt det verka i ca 10 min. Tänk på att använda gummihandskar och skyddsglasögon. Var noga med att även skydda metall, glas och andra målade ytor.



**3** Skrubba med en borste, skölj noga med vatten och låt torka. Slipa ytan lätt och borsta bort slipdammet.



**4** Nu är det dags att applicera oljan. Börja med ändträet. Mätta ändträet noggrant med olja genom att stryka det minst 3-4 gånger.



**5** Slutbehandla 1-2 gånger med någon av *Cuprinols* träoljor. Torka bort överskottsolja efter ca 10-25 minuter. Tänk på att se till att det inte förväntas bli regn eller dagg under de närmaste 6 timmarna.



**6** Nu är ditt trädäck redo för både regnskurar och grillfester i flera år!

**Cuprinol**<sup>®</sup>

It's all wood needs